

TransAlarm®

MOTOTRBO™
Professional Digital Two-Way Radio System

Superviseur de sécurité sur réseau RADIO analogique ou numérique



Ce dispositif permet à un agent de sécurité de recevoir sur sa radio les informations suivantes :

- Les appels téléphoniques et interphones
- Les alarmes d'incendies, d'intrusion et technique
- Télécommander des dispositifs distants
- Effectuer la sécurité des travailleurs isolés PTI



TransAlarm®

GESTION DES ALARMES

Envoyer sous forme de texte et message vocal des alarmes du site vers le portatif radio ainsi qu'à la Station Centrale de Télésurveillance (SCT).

INTERPHONE

Dialoguer avec un visiteur qui se présente à l'entrée du site depuis le portatif.

PTI - DATI

Protection du travailleur isolé par détection de perte de verticalité ou immobilité.
Transmission de l'alarme PTI à distance par radio ou téléphone.

AGGRESSION - URGENCE

Lancer un appel d'urgence volontaire en appuyant sur le bouton du portatif radio ou du système au poste de sécurité.

COMMUNICATION RADIO

Appel en phonie ou message court (SMS) sur un site via le système radio.

TÉLÉPHONE

Renvoi du standard de l'entreprise vers la radio.
Appel depuis la radio des numéros d'urgence.

GESTION DES PRISE ET FIN DE SERVICE

L'agent valide sa présence sur le site gérée à distance.
Toute anomalie est signalée à la SCT.

TÉLÉCOMMANDE

Depuis le portatif radio, activation de télécommandes avec confirmation par message vocal.

PTI POSTE DE SÉCURITÉ

Détection d'immobilité ou de vigilance de la personne à son poste de travail.

GESTION DU TEMPS DE RONDE

Un temps est prédéfini pour effectuer un circuit de ronde.
Si l'agent dépasse ce temps, une alarme est transmise à la SCT.



3 rue de Verdun - BP 20 - 78592 NOISY-LE-ROI CEDEX
Tél. : 01 30 80 42 29
Fax : 01 30 80 44 97

www.sri-radio.com