

# TransFleet Control®

**MOTOTRBO™**  
Professional Digital Two-Way Radio System

## Système de Gestion de Flotte Radio en temps réel et envoi de messages texte ou ordres de travaux vers les portatifs



- Gestion des Mises En et Hors service des portatifs radio.
- Gestion des alarmes PTI (perte de verticalité, agression, immobilité)
- Activation/désactivation des portatifs à distance.
- Affectation journalière des portatifs.
- Envoi de messages vers les radios (SMS).
- Envoi d'ordres de travaux (JOB Ticket) avec accusé réception.
- Gestion des ordres de travaux en cours et effectués avec statistiques.
- Mode monoposte ou serveur web.



# TransFleet Control®

**Système de gestion de flotte radio par logiciel installé dans un ordinateur ou serveur web connecté à un équipement radio MOTOTRBO Motorola**



## ACCUEIL

Visualisation en temps réel des portatifs connectés sur le réseau radio, mode serveur web permettant à des périphériques type tablette ou Smartphone de visualiser à distance les informations du logiciel installé sur un site



## JT

Ordres de travaux envoyés aux portatifs avec accusé de réception de l'utilisateur



## GESTION DE FLOTTE

Détection automatique des radios connectées au réseau, Gestion de groupes, Gestion de statuts, Affectation temporaire de portatifs radio



## LOCALISATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

Localisation des portatifs en extérieur par GPS avec cartographie et en intérieur par bornes radio avec plans du site



## ACTIVATION/DÉSACTIVATION

Mise En et Hors service à distance du poste



## FICHIERS Log

Archivage et tracabilité de l'intégralité des échanges radio ainsi que des alarmes PTI et messages. Fichiers enregistrés sur poste informatique ou serveur web



## TEST RADIO

S'assurer de la continuité de la liaison radio et du bon fonctionnement des équipements constituant le réseau. Sécurité positive automatique



## ECOUTE DÉPORTÉE

Ecoute des portatifs à distance selon le paramétrage autorisé



## MESSAGES

Envoy et réception de messages textes (libres ou prédéfinis) sur les portatifs radio



## ALARMS

Gestion des alarmes du site avec archivage si connecté au système TransAlarm



## TÉLÉCOMMANDES

Commandes à distance via le réseau radio d'équipements, (sirène d'évacuation, barrières, etc...) depuis le Poste Central à l'écran ou par le portatif radio



## RONDES

Gestion des rondes par lecteur de TAG RFID intégré au portatif radio



3 rue de Verdun - BP 20 - 78592 NOISY-LE-ROI CEDEX  
Tél. : 01 30 80 42 29  
Fax : 01 30 80 44 97

[www.sri-radio.com](http://www.sri-radio.com)